

Kendal

TERMOVENTILADOR SUN-10 RED

220-240V~ 50/60Hz
POTENCIA: 1800 - 2000W



LEER
ANTES DE USAR

Descarga este manual desde www.kendal.pe

MANUAL DEL USUARIO



PRECAUCIÓN Y CUIDADOS

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Nosotros le entregamos este manual con muchas normas de prevención para evitar accidentes. Siempre le recomendamos leer detenidamente y obedecer cada una de ellas.

ADVERTENCIA: Para evitar la daños o lesiones al usuario u otras personas y evitar daños a la propiedad, se recomienda seguir las siguientes instrucciones de seguridad. Una operación incorrecta debido a ignorar la información, podrían provocar daños importantes.



Este símbolo significa "PELIGRO o ADVERTENCIA": información importante e ignorarla podría causar daños o lesiones graves a personas o pertenencias.

PELIGRO: información importante e ignorarla podría causar daños o lesiones graves a personas o pertenencias.



ADVERTENCIA: Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones básicas siempre se deben seguir para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, quemaduras y otras lesiones.



ADVERTENCIA: Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.



ADVERTENCIA: Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, servicio técnico o personal calificado.



ADVERTENCIA: No colocar la unidad automáticamente bajo una toma de corriente. No usar este aparato de calefacción en el entorno inmediato de baño, ducha o piscina.

•LEA CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

•Siempre mantener la seguridad con cualquier aparato.

•No toque las superficies calientes - Utilice las asas o las perillas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

• Instale la unidad en una superficie horizontal, plana y resistente. De lo contrario, se pueden producir daños, ruido, vibración o volcamiento de esta.

• Permita una zona segura 50 cm alrededor del calentador en la parte superior y los lados, además de una zona segura 1.20 m en la parte delantera para evitar descargas eléctricas o incendios.

• Asegúrese de que el receptáculo de corriente de la pared se encuentre debidamente conectado a tierra, de lo contrario, llame a un electricista calificado que instale el receptáculo adecuado.

• Asegúrese de que el tomacorriente que está utilizando esté conectado a tierra y tenga el voltaje adecuado. El cable de alimentación está equipado con un enchufe de conexión a tierra de tres clavijas para proteger contra golpes de voltaje. La información de voltaje se puede encontrar en la placa de identificación de la unidad.

• No deje el aparato en funcionamiento si no se encontrará en casa. Asegúrese de que esté apagado antes de salir. Desenchufe siempre el aparato cuando no lo esté utilizando.

• No permita que los animales o niños toquen o jueguen con el producto. ¡ATENCIÓN! La salida de aire se calienta durante el funcionamiento pudiendo producir daños.



NO CUBRIR: Este símbolo

significa que el aparato no se debe tapar con ningún objeto. Si lo cubre, existe el riesgo de sobrecalentamiento

• **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, mantenga textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire. No cuelgue ningún objeto sobre o frente al aparato, esto puede causar descargas eléctricas o incendios.

• Tener cuidado de no utilizar el aparato en proximidad de una bañera, ducha o piscina. Mantener siempre alejado para evitar que el aparato se sumerja en el agua. Esto podría producir descargas eléctricas e incendios.

• No instale el aparato justo debajo de una toma de corriente.

• NO modifique la longitud del cable de alimentación ni use un cable de extensión para alimentar la unidad.

• No opere ni detenga la unidad insertando o tirando del enchufe del cable de alimentación. Sujete el enchufe por el cabezal cuando lo desconecte.

• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por personal calificado para evitar riesgos. Contacte a servicio técnico u otro personal capacitado para realizar el cambio, reparación o mantenimiento de esta unidad.

• No utilice el aparato en las habitaciones con gas explosivo o durante el uso de disolventes inflamables, barnices o pegamento.

• Mantenga el aparato limpio, antes de realizar la limpieza siempre desenchufe el aparato. No permita que ningún objeto entre en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto puede causar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el calefactor.

• Este aparato es sólo para uso doméstico. No use este producto para otras funciones que no sean las descritas en este manual de instrucciones.

• Si la unidad tiene sonidos extraños, olores o presenta humo, desconéctela de la red eléctrica.

• No coloque el cable debajo de la alfombra y no lo cubra con ningún objeto similar.

• No coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos del área de tráfico evitando tropiezos.

• El aparato no requiere instalación, debe ser usado exclusivamente como un dispositivo portátil. Los aparatos portátiles no son adecuados para su uso en el baño.

• No utilice al aire libre.

• No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa, mostrador o que se encuentre en contacto con superficies calientes.

• No utilice este producto en habitaciones pequeñas cuando están ocupadas por personas que no son capaces de salir de la habitación por su cuenta, a menos que haya una supervisión constante.

• No use este aparato si se ha caído, no lo use si hay signos visibles de daños en el producto,

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA	KENDAL
MODELO	SUN-10 RED
RANGO	220-240 V~ 50/60Hz
POTENCIA	1800 - 2000W
DIMENSIONES	20*13,1*26 cm
PESO DEL PRODUCTO	1,16 Kg

IMPORTANTE ANTES DE USAR

1. Remover el embalaje y colocar el aparato en una superficie plana y estable, verificar que no hayan daños en el producto. Si hubiese daños, puede regresar el producto a tienda para su reemplazo.
2. Asegúrese que todas sus partes estén incluidas.

PARTES PRINCIPALES

1. Parte trasera
2. Parte frontal



3. Perilla de ajuste de termostato

4. Perilla de ajuste de potencia y funciones



5. Asa de transporte



INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

1. Coloque el aparato sobre una superficie nivelada, lisa y estable.
2. Antes de la primera operación, asegúrese de que el termostato ajustable esté a tope en sentido contrario a las agujas del reloj hasta detenerse y que la perilla de ajuste de potencia esté en la posición **"O"** (APAGADO).
3. Enchufe el aparato.
4. Gire el termostato regulable en el sentido de las agujas del reloj hasta el final.
5. Gire el interruptor a la posición **"I", "II" o "III"**:
"I" - modo de ventilador (FAN)
"II" - calor de potencia media (900-1000W)
"III" - calor de alta potencia (1800-2000W)
6. Para apagar el aparato, gire el termostato ajustable en sentido contrario a las agujas del reloj hasta detenerse y gire el interruptor a la posición **"O"** (APAGADO).
7. Desenchufe el aparato.
 - Una vez que la habitación haya alcanzado la temperatura deseada, usted puede fijar la temperatura utilizando la perilla del termostato. Para ello, gire lentamente la perilla del termostato en sentido contrario al reloj hasta que el producto emita un sonido (click) y se apague. El interruptor de termostato mantendrá la temperatura ambiente en la temperatura deseada.
 - También puede encender el interruptor del termostato en sentido anti-reloj hasta la posición mínima o girarlo en sentido del reloj a la posición máxima, a la temperatura más baja o alta.

PROTECCIÓN CONTRA EL SOBRECALENTAMIENTO

- Si cubre el aparato con algún elemento (toalla, manta, etc.), el aparato alcanza una temperatura alta y luego se apaga. Retire todos los artículos que causaron el sobrecalentamiento (toalla, manta, etc.) del aparato. Cuando el aparato se enfríe, seguirá funcionando.

CORTE AUTOMÁTICO DE CAÍDA

- El aparato tiene un switch especial, colocado en la parte inferior, que apaga automáticamente el aparato si es que este se cae. Levante el aparato del suelo, vuelva a colocarlo en la posición correcta y el aparato seguirá funcionando.

MANTENCIÓN

- 1.** Asegúrese de desconectar el enchufe antes de limpiar el aparato.
- 2.** Está terminantemente prohibido usar agua para lavar el aparato, se puede limpiar con un paño humedecido con un poco de detergente neutro. Por favor, no use otro solvente como gasolina.
- 3.** El producto debe usarse o almacenarse después de que se haya enfriado y secado por completo.
- 4.** Si deja de usar el aparato, desconecte el enchufe del tomacorriente y guárdelo en un lugar seco con una bolsa de plástico a prueba de agua, se prefiere el empaque original.



Gracias por preferir un producto Kendal. Te solicitamos tomar unos minutos para familiarizarte con las instrucciones de operación antes de utilizar el equipo. Por favor mantén este manual en un lugar seguro en caso de futuras referencias.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA CE 2002/96/EC.



En virtud del art. 26 del Decreto Legislativo del 14 de marzo de 2014 n.º 49 «Aplicación de la directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos electrónicos (RAEE)» el símbolo del contenedor tachado presente en el aparato o en el embalaje indica que el producto al final de su vida útil debe desecharse de forma selectiva. El usuario, por tanto, deberá entregar el aparato, al final de su vida útil, a un centro municipal de recogida separada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Como alternativa a la gestión autónoma, puede entregar al vendedor el aparato que desea eliminar, al comprar un aparato de tipo equivalente.

Asimismo, los productos electrónicos con dimensiones de máximo 25 cm pueden entregarse gratuitamente en puntos de venta de productos electrónicos con superficies de venta de por lo menos 400 m², sin obligación de compra. La debida recogida separada como condición previa para asegurar el tratamiento, el reciclado y la eliminación de forma respetuosa con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, y facilita la reutilización y/o el reciclado de los materiales y componentes el aparato.



www.kendal.pe

Importadora y Comercializadora Mar del Sur Perú SAC. RUC N° 20611549564.
Servicio técnico y dirección: Av. Defensores del Morro Lote A10, fundo Villa Baja, Chorrillos.
contacto@kendal.pe / www.kendal.pe